

Detector Multi-gases Honeywell BW™ Max XT II

Vá longe e economize

O Honeywell BW™ Max XT II é uma forma inteligente, simples e econômica de obter conformidade. Os funcionários sentem-se seguros e os incidentes são reduzidos para que todos possam fazer mais. Isso significa economias obtidas com maior uma continuidade dos negócios e produtividade. Com a adição do IntelliFlash™, este detector multigás oferece confirmação visual contínua da operação e conformidade do detector.

- Minimiza custos e necessidades de treinamento com a operação de um único botão
- Resultados de amostragem mais precisos com a tecnologia de bomba SmartSample
- Compacto, confortável e resistente em campo

Operação simples, com a bomba SmartSample.

O Honeywell BW™ Max XT II monitora, com segurança, até quatro gases perigosos e combina a operação simples de um único botão com uma bomba motorizada e robusta para amostragem remota e inteligente, ideal para espaços confinados. O Honeywell BW™ Max XT II é totalmente compatível com o sistema de calibração e teste automatizados do MicroDock II.



H ₂ S	Sulfeto de Hidrogênio
CO	Monóxido de Carbono
O ₂	Oxigênio
LIE	Gases combustíveis



CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- Bomba de amostragem integrada com tecnologia de diafragma confiável
- Melhor detecção de bloqueio disponível com sensor de pressão semicondutor
- Suporte aos idiomas inglês, francês, alemão, espanhol e português
- Gerencie seu detector de forma conveniente com o Fleet Manager II
- Equipado com o registro de dados e de eventos padrão
- Display LCD mostra continuamente concentrações de gás em tempo real
- Conformidade visual contínua com o IntelliFlash™
- Design compacto e leve faz com que seja confortável usá-lo
- Resistente à água
- Procedimento simples de calibração automática; compatível com a estação de calibração e teste automáticos da MicroDock II
- Função completa de autoteste de sensor, status da bateria, integridade do circuito e alarmes sonoros/visuais na inicialização
- Barras luminosas de alarme com ângulo aberto visuais
- Proteção à prova de choque interna
- Compatível com o Honeywell BW™ Connect para monitoramento em tempo real

Honeywell BW™ Max XT II Especificações técnicas

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
TAMANHO	13,1 x 7,0 x 5,2 cm / 5,1 x 2,8 x 2,0 pol.
PESO	328 g / 11,5 oz.
TEMPERATURA	-20 a 50 °C / -4 a 122 °F
UMIDADE	10 - 100% UR (não condensada)
ALARMES	- Alarmes sonoros, visuais e vibratórios (95dB) - Alarmes de nível mínimo, nível máximo, STEL, TWA e OL (limite excedido), Bateria fraca, Bomba
TESTES	Alarmes sonoros/visuais na ativação, sensores, bateria, bomba e circuito (contínuo)
VIDA ÚTIL TÍPICA DA BATERIA	13 horas a 0°C / 32°F 8 horas a -20°C / -4°F Recarrega em 6 horas
SUCÇÃO DA BOMBA	Amostragem de até 23 m (114.8 pés) <i>Nota: Não tente calibrar um GasAlertMax XT com tubulação mais longa do que a tubulação de calibração padrão fornecida com o detector.</i>
OPÇÕES DO USUÁRIO	- Bipe de segurança - Trava de segurança (sensor) - Alarme com trava - Modo de display seguro - Trava de infravermelho de calibração - Seleção de localização - Forçar teste de bloqueio - Forçar teste geral após vencimento - Forçar teste de calibração após vencimento - Configuração de sensor - Identificação do detector - Alarme de gás de nível mínimo - Opções de idioma (cinco) - Definir mensagem de inicialização personalizada - Bipe de segurança - Intervalo de registro de dados
PROTEÇÃO DE ENTRADA DE CLASSIFICAÇÃO	Interferências eletromagnética/radiofrequência: Em conformidade com a Diretiva de Conformidade Eletromagnética 2004/108/EC IP66/67
CERTIFICAÇÕES E APROVAÇÕES	h: Classe I, Div. 1, Gr. A, B, C, D IECEx: Ga Ex ia IIC T4 ATEX: X g II 1 G Ga Ex ia IIC T4 FM: Br Ex ia IIC T4
GARANTIA	Garantia total de 2 anos, incluindo todos os sensores

ESPECIFICAÇÕES DOS SENSORES		
GASES	FAIXA DE MEDIÇÃO PADRÃO	RESOLUÇÃO
SULFETO DE HIDROGÊNIO (H ₂ S)	0 a 200 ppm	1 / 0,1 ppm
MONÓXIDO DE CARBONO (CO)	0 a 1.000 ppm	1 ppm
OXIGÊNIO (O ₂)	0 a 30% vol.	0,1% vol.
GASES COMBUSTÍVEIS (LIE)	0 a 100% LEL 0 a 5,0% v/v	1% LEL 0,1% v/v

Pontos de ajuste de alarme para todos os sensores são ajustáveis pelo usuário. Os pontos de ajuste são automaticamente exibidos durante a inicialização do instrumento.

ACESSÓRIOS E OPCIONAIS



Compatível com MicroDock II
Estação de ancoragem para instrumento automatizada



Proteção contra impacto



Honeywell BW™ Connect*
Monitoramento em tempo real

*Contate a Honeywell Analytics para obter informações sobre a disponibilidade



Carregador com encaixe para várias unidades

Para maiores informações
www.honeywellanalytics.com

Europa, Oriente Médio, África
gasdetection@honeywell.com

Américas
detectgas@honeywell.com

Ásia-Pacífico
analytics.ap@honeywell.com

Serviços Técnicos
EMEA: HAexpert@honeywell.com
US: ha.us.service@honeywell.com
AP: ha.ap.service@honeywell.com

dpUNION Instrumentação Analítica e Científica LTDA
Rua Monsenhor Basílio Pereira, 50 - Jabaquara - São Paulo / SP
CEP 04343-090
E-mail: info@dpunion.com.br
Web: www.dpunion.com.br
Fone: +55 (11) 5079-8411

Datasheet_Max XT II_DS01105-07_PT | 06/18
©2018 Honeywell International Inc.



Honeywell